

P0ASI-J1 (ドレン横型)

既存保護層・防水層撤去後
カスタムプライマー-E

EEルーフBF

カスタムサントAF

仕上塗料

EEルーフBF

シェンカント

ポリマーセメントモルタルを用いて面取り

仕上塗料

仕上塗料

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付

カスタムコーチングS

カスタムサントAF

EEルーフBFテープ

カスタムサントAF

EEルーフBF

EEルーフBS

既存保護・防水層撤去後
USプライマー-C1

100
300程度

100以上

USボンドA

シェンボード

