

M4DI-1 (ドレン横型)

既存防水層撤去後
アスファルトプライマー

ニューメルタン15

シェンサント30F

仕上塗料

既存ストレーナー・締付用ボルト
撤去後に改修用鉛ドレン 取付
(改修用ドレンの使用は任意)

カスタムコーチングS

シェンカト

仕上塗料

仕上塗料

SPビニロン70S

シェンサント30F

SPビニロン70S

300程度

300

ニューメルタン15

プロウエルトE

シェンサント30F

アスファルトルーフィング1500

エスカント

シェンボード

100以上

既存防水層撤去後アスファルトプライマー
アスファルトルーフィング1500を増張り突き付け

